

- 1- İlk olarak “ESC ve DEL” tuşlarına aynı anda basılı tutarak santralin fişini taktıktan sonra, ekranda tarih – saat görünene kadar basılı tutunuz.
- 2- <http://wiki.telesis.com.tr/index.php?n=Main.%ddndir> adresinden “XymphonyClients.zip” dosyasını indirerek c:\ dizinine kopyalayınız. Daha sonra sırasıyla içerisindeki “vcredist_x86.exe” ve “XTools.exe” dosyalarını çalıştırarak programları bilgisayarınıza kurunuz.
- 3- Santral ile bilgisayarınızı kutudan çıkan Ethernet kablosu ile bağlayın ve ardında “Xymphony” tuşuna basınız. Santrali seçerek “Sihirbaz” tuşuna basarak XTools’un size önerilerine uyarak kutucukları doldurun ve “IP Sakla” tuşuna basınız. XTools birkaç dakika içinde tekrar santrali bulduğunda santrali seçerek “Sihirbaz” tuşuna basınız.
- 4- “Yükle” tuşuna basarak size en uygun sistem parametresini yükleyiniz. Size en uygun sistem parametresini <http://wiki.telesis.com.tr/index.php?n=Main.KolayKurulum> linkinden indirebilirsiniz.
- 5- Herhangi bir web browser (Explorer / Crome / Firefox) açarak santralin ip adresi yazarak “**santralipadres/home.asp?dd_10**” yazarak Webphone aramısı yapınız.
(örnek: 192.168.0.186/home.asp?dd_10)
- 6- Aynı browsera (Explorer / Crome / Firefox) “**santralipadres/xp.asp**” yazarak santrale bağlanınız.
(örnek: 192.168.0.186/xp.asp)
- 7- Santrala bağlantı için **Kullanıcı adı : Telesis1983, Şifre : Telesis1983** olarak ayarlı olacaktır.
(güvenlik için santral açıldıktan sonra kullanıcı adı ve şifreyi değiştiriniz.)

*****İşleme başlamadan önce aşağıdaki sistem mesajlarını da santralınıza yükleyiniz.

SistemMsg/Yükle/tamam/dosya seç/aç/tamam dan **Karşılama mesajını** yükleyiniz.

SistemMsg/Yükle/2 seç/tamam/dosya seç/aç/tamam dan **Meşgul mesajını** yükleyiniz.

SistemMsg/Yükle/4 seç/tamam/dosya seç/aç/tamam dan **Aktarıyorum mesajını** yükleyiniz.

SistemMsg/Yükle/9 seç/tamam/dosya seç/aç/tamam dan **Mesaj bırakma mesajını** yükleyiniz.

SistemMsg/Yükle/11 seç/tamam/dosya seç/aç/tamam dan **Mesaj silme mesajını** yükleyiniz.

SistemMsg/Yükle/12 seç/tamam/dosya seç/aç/tamam dan **Mesaj dinle mesajını** yükleyiniz.

SistemMsg/Yükle/50 seç/tamam/dosya seç/aç/tamam dan **Gece mesajını** yükleyiniz.

SistemMsg/Yükle/51 seç/tamam/dosya seç/aç/tamam dan **Meşgul çalma mesajını** yükleyiniz.

Temel ayar standartları; (Sistem dosyası yüklendiğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

- a) Tüm aboneler için **dış hat alma** tuşu “9”, **operatörü arama** “0”, **çağrı toplama** “5” (yön 126 kullanıldı) olarak ayarlanmıştır.
- b) Abone erişim numaraları aşağıdaki gibi olmuştur;
Sayısal abone (Nano): 10
Analog aboneler : 11,12,13,14,15,16,17,18
IP aboneler : 302 (XSIP), 303 (SIP), 304 (SIP) olarak tanımlanacaktır.
IP abone tablosu :

| Abone | Şifre | Authentication ID | Tip |
|-------|--------------|-------------------|------|
| 302 | 123456789302 | 302 | XSIP |
| 303 | 123456789303 | 303 | SIP |
| 304 | 123456789304 | 304 | SIP |
- c) 10 erişim kodlu sayısal aboneye **tüm iç ve dış hat meşgulliyetleri işlenmiştir.**
- d) Tüm abonelere **40’ar dakika sesli posta kutusu** verilmiştir.
- e) Dış hatlarda “**sessizlik algılama**” aktif olarak ayarlanmıştır. Dış hat – dış hat bağlamalarda süre sınırlaması ve takılı kalma olmayacaktır.
- f) Dış hatlardan gelen numaraların tekrar aranabilmesi için başına “9” **otomatik olarak eklenmesi** yapılmıştır.
- g) Sanal kontör için **7 saniyeden sonra** başlayacak şekilde ayarlanmıştır.

Kişisel değer değiştirme ayarları:

- a) **Abonelerin yetki sınıflarını** ayarlamak için **Kullanıcılar/”yetkivereceğiniz”abone/şec/hesap/sistem yetkili çağrılar** kısmı isteğe göre işaretleyebilirsiniz. (“4” şehiriçi, “5” şehirler arası, “6” uluslar arası, “7” GSM numaraları)
- b) **Seçerek dış hat alma** kodları sıra ile **20, 21, 22, 23** dür. Seçerek dış hat alma yetkisi olmasını istediğiniz abonelerin **yetki sınıfı “15” i işaretleyiniz.**
- c) **3 dakika sınırlaması vermek; Abone/ ortak/yol atama kriter tablosu/ 3 /tamam** işlemleri yapılan abonelere 3 dakika sınırlaması verilebilir.
- d) Herhangi bir abone telefonunu **yönlendirmek için “850+numara tuşlaması” iptal etmek için ise sadece “850” tuşlaması** yeterli olacaktır. (yönlendirilecek numara cep numarası veya dış numara ise başına “9” konulmalıdır.)
- e) **Sesli posta** almasını istediğiniz **aboneyi seçerek/kullanıcı/meşgulde yönlendir’e ve cevapsız yönlendir’e 868 yaz/tamam** işlemi yapılmalıdır. (Sesli posta açılmadan önce **SistemMsg** yüklü olduğunu kontrol ediniz.)
- f) **Kişisel sesli mesaj bırakmak** isteyen her hangi bir abone **8651** tuşlayarak mesaj okuyunuz. **İptal etmek için 8650** tuşlanmalıdır. (Sesli posta alma aktif olmalıdır.)
- g) **Gece servisi karşılama mesajı dinletmek** için **10 erişim kodlu sayısal abone 8691** çevirmesi, İptal için **8690** çevirmesi yeterlidir. (Gece servisi karşılması açılmadan önce **SistemMsg** yüklü olduğunu kontrol ediniz.)
- h) **FCT bağlamak;** Dış hat FCT seçimi için Turkcell, Vodafone ve Avea için kural ortak olarak tanımlanmış olacaktır. (Hangi dış hatta FCT takılacaksa bu dış hat seçilerek **Ortak/Yönde kullanılır’a** için “05”, “tamam” denildikten sonra, **Yolatama/tablo/tamam/aşağı/aşağı/aşağı** ile “905” **seç/düzenle/kural etkisi “R05”** seçilmelidir.)

Lisans ilavesi için;

Lisans İstek Dosyası Oluşturma ve Lisans yüklemek; **Lisans/Düzenle** yi tıklayın ve açılan pencerede **İstek** sütununa istenilen lisans miktarını girin.İşlem bittiğinde aşağıda yer alan **Tamam** butonuna basın. Ana sayfasında **Lisans/İndir** tıkladığında **xid** uzantılı dosyayı bilgisayarınıza **kaydedin ve dosyayı Telesis’e gönderin.** Telesis'ten gelen **.xop** uzantılı lisans dosyasını yüklemek için **Lisans/Yükle** yi tıklayın ve **.xop** uzantılı dosyayı seçerek **Tamam** butonuna basın.